

Aperçu de programmes

 Veuillez toujours observer le symbole d'entretien des textiles

	Quantité max. de linge en kg		Durée env. (h:min)	kWh
Coton et lin				
	D200	D325		
	11,0	18,0	Prêt à calander 35 % Linge de bain et de cuisine, serviettes, literie, sous-vêtements, chaussettes en coton ► Linge n'exigeant pas de repassage	0:10 0:11 1.5 2.6
	11,0	18,0	Prêt à calander 30 % Linge de bain et de cuisine, serviettes, literie, sous-vêtements, chaussettes en coton ► Linge n'exigeant pas de repassage	0:12 0:14 2.0 4.0
	11,0	18,0	Prêt à calander 25 % Linge de bain et de cuisine, serviettes, literie, sous-vêtements, chaussettes en coton ► Linge n'exigeant pas de repassage	0:15 0:17 2.7 4.9
	11,0	18,0	Prêt à repasser 20 % Literie et linge de table, serviettes, t-shirts, polos, vêtements de travail ► Linge à repasser	0:19 0:19 3.7 5.4
	11,0	18,0	Prêt à repasser 15 % Literie et linge de table, serviettes, t-shirts, polos, vêtements de travail ► Linge à repasser	0:21 0:24 4.2 7.0
	11,0	18,0	Prêt à repasser 12 % Literie et linge de table, serviettes, t-shirts, polos, vêtements de travail ► Linge à repasser	0:23 0:25 4.4 7.3
	11,0	18,0	Prêt à repasser 10 % Literie et linge de table, serviettes, t-shirts, polos, vêtements de travail ► Linge à repasser	0:24 0:26 4.6 7.6
	11,0	18,0	Prêt à repasser 8 % Literie et linge de table, serviettes, t-shirts, polos, vêtements de travail ► Linge à repasser	0:25 0:28 4.8 8.1
	11,0	18,0	Prêt à ranger 2 % Linge de bain et de cuisine, serviettes, literie, sous-vêtements, chaussettes en coton ► Linge n'exigeant pas de repassage	0:33 0:34 6.2 10.0
	11,0	18,0	Extra sec 0 % Peignoirs en tissu-éponge et literie (pas les sous-vêtements et les chaussettes) ► Tissus particulièrement épais ou en plusieurs couches	0:38 0:40 7.0 11.3
Linge d'entretien facile				
Fibres synthétiques et mélangées (sans repassage) ainsi qu'en coton à apprêt éliminant le repassage, tels que viscose, fibre acrylique, polyester				
	D200	D325		
	5,5	9,0	Entretien facile Prêt à repasser 15 % Anoraks, couvertures ► Linge à repasser	0:09 0:11 1.5 2.5
	5,5	9,0	Entretien facile Prêt à repasser 12 % Anoraks, couvertures ► Linge à repasser	0:10 0:12 1.7 2.6
	5,5	9,0	Entretien facile Prêt à repasser 10 % Anoraks, couvertures ► Linge à repasser	0:11 0:13 1.8 3.0

	Quantité max. de linge en kg		Durée env. (h:min)	kWh
Linge d'entretien facile				
Fibres synthétiques et mélangées (sans repassage) ainsi qu'en coton à apprêt éliminant le repassage, tels que viscose, fibre acrylique, polyester				
	5,5	9,0	Entretien facile Prêt à repasser 8% Anoraks, couvertures ► Linge à repasser	0:12 0:14 2.0 3.2
	5,5	9,0	Entretien facile 2% Pantalons, robes, jupes, chemises, blouses, corsets, caleçons, vêtements de sport à forte quote-part de fibres synthétiques ► Linge n'exigeant pas de repassage	0:16 0:18 2.5 3.9
	5,5	9,0	Entretien facile Extra sec 0% Pantalons, robes, jupes, chemises ► Tissus particulièrement épais ou en plusieurs couches	0:19 0:19 2.9 4.1

Autres programmes

	D200	D325		D200	D325	D200	D325
	4,4	7,2	Délicats 2% Soie, linge délicat, dessous, rideaux etc.	0:13	0:15	1.6	3.2
	3,3	5,4	Laine, Couvertures en laine Textiles lavables en machine en laine ou mélangés Symbole laine avec «ne feutre pas» ou «lavable en machine» ► Retirer le linge juste après la fin du programme et l'étendre sur une serviette-éponge pour qu'il sèche ► Le linge devient plus moelleux, mais il ne sèche pas	0:07	0:07	-	-

min ↑

Séchage programmé

	D200	D325		D200	D325	D200	D325
	11	18	Séchage programmé froid Le linge est aéré sans ajouter de la température ► Séchage programmé froid (5 min – 60 min)	-	-	-	-
	11	18	Séchage programmé chaud 50 °C Pour finir le séchage de tissus en plusieurs couche (par ex. des sacs de couchage) ou pour sécher des vêtements individuels, comme par ex. linge de bain ► Séchage programmé tissus (5 min – 60 min)	-	-	-	-
	11	18	Séchage programmé très chaud 65 °C pour finir le séchage de tissus en plusieurs couche (par ex. des sacs de couchage) ou pour sécher des vêtements individuels, comme par ex. linge de bain ► Séchage programmé très chaud (10 min – 60 min)	-	-	-	-



Programmes WetClean

	D200	D325		D200	D325	D200	D325
	5,5	9,0	Wetclean sensitive	0:08	0:08	0.7	1.0
	5,5	9,0	Wetclean delicate	0:09	0:09	0.8	1.5
	4,4	7,2	Rideaux doux 28%	0:08	0:10	0.7	1.2

	Quantité max. de linge en kg		Durée env. (h:min)	kWh
				
Programmes WetClean				
	4,4	7,2	Vêtements de sport 28%	0:09 0:09 0.5 1.0
	5,5	9,0	Textiles imprégnés	0:18 0:15 2.1 2.5
	5,5	9,0	Couettes sensibles	0:33 0:36 1.8 2.8
	3,3	5,4	Duvets, coussins, lits	1:00 1:21 5.5 10.4
	4,4	7,2	Robe de mariée	0:09 0:10 0.7 1.2

Groupes de programmes ProfiClean

Le groupe de programmes adapté à l'application est sélectionné sur la base du paramètre **ProfiClean Set** (voir **Réglages / Menu réglages / ProfiClean-Set**). En appuyant sur la touche **ProfiClean Set**, seul le groupe de programmes sélectionné est affiché.

	Pro			
ProfiClean «Nettoyeur en bâtiment»				
▶ Activez le groupe de programmes Nettoyeur en bâtiment (voir Réglages / Menu réglages / ProfiClean Set).				
	D200	D325		
	11,0	18,0	Serpillères 8%	0:30 0:33 5.4 9.0
	5,5	9,0	Chiffons de nettoyage 0%	0:23 0:23 3.0 4.5

	Pro			
ProfiClean «Maison retraite»				
▶ Activez le groupe de programmes Maison retraite (voir Réglages / Menu réglages / ProfiClean Set).				
	D200	D325		
	3,3	5,4	Duvets, coussins, lits	1:00 1:21 5.5 10.4
	11,0	18,0	Linge de lit et linge de bain 25%	0:15 0:17 2.7 4.9
	11,0	18,0	Linge de lit et linge de bain 2%	0:33 0:34 6.2 10.0
	11,0	18,0	Linge de lit et linge de bain 0%	0:38 0:40 7.0 11.3
	5,5	9,0	Vêtements d'extérieur	0:16 0:18 2.5 3.9
	5,5	9,0	Linge des pensionnaires	0:16 0:18 2.5 3.9
	11,0	18,0	Serpillères 8%	0:30 0:33 5.4 9.0
	5,5	9,0	Tenues professionnels	0:19 0:19 2.9 4.1

		Quantité max. de linge en kg				Durée env. (h:min)		kWh	
11,0	18,0	Linge de cuisine				0:38	0:40	7.0	11.3
5,5	9,0	Linge de table				0:09	0:09	1.2	1.7
3,3	5,4	Couvertures en laine				0:07	0:07	-	-
4,4	7,2	Rideaux doux 28%				0:08	0:10	0.7	1.2



ProfiClean «Etablissement commercial»

► Activez le groupe de programmes **Etablissement commercial** (voir Réglages / Menu réglages / ProfiClean Set).

	D200	D325		D200	D325	D200	D325
5,5	9,0	Blouses		0:19	0:19	2.9	4.1
11,0	18,0	Extra sec 0 %		0:38	0:40	7.0	11.3
11,0	18,0	Serviettes		0:38	0:40	7.0	11.3
5,5	9,0	Tenues professionnels		0:19	0:19	2.9	4.1
11,0	18,0	Serpillères 8 %		0:30	0:33	5.4	9.0
11,0	18,0	Linge de cuisine		0:38	0:40	7.0	11.3



ProfiClean «Gastronomie»

► Activez le groupe de programmes **Gastronomie** (voir Réglages / Menu réglages / ProfiClean Set).

	D200	D325		D200	D325	D200	D325
5,5	9,0	Linge de table		0:09	0:09	1.2	1.7
11,0	18,0	Linge de lit et linge de bain 25 %		0:15	0:17	2.7	4.9
11,0	18,0	Linge de lit et linge de bain 2 %		0:33	0:34	6.2	10.0
11,0	18,0	Linge de lit et linge de bain 0 %		0:38	0:40	7.0	11.3
11,0	18,0	Linge de cuisine		0:38	0:40	7.0	11.3
11,0	18,0	Extra sec 0 %		0:38	0:40	7.0	11.3
3,3	5,4	Duvets, coussins, lits		1:00	1:21	5.5	10.4
11,0	18,0	Serpillères 8 %		0:30	0:33	5.4	9.0
5,5	9,0	Linge des hôtes		0:16	0:18	2.5	3.9
4,4	7,2	Rideaux doux 28%		0:08	0:10	0.7	1.2

Quantité max. de linge en kg	Durée env. (h:min)	kWh
---------------------------------	-----------------------	-----



ProfiClean «Centre wellness»

► Activez le groupe de programmes **Centre wellness** (voir Réglages / Menu réglages / ProfiClean Set).

	D200	D325		D200	D325	D200	D325
	11,0	18,0	Linge de lit et linge de bain 25 %	0:15	0:17	2.7	4.9
	11,0	18,0	Linge de lit et linge de bain 2 %	0:33	0:34	6.2	10.0
	11,0	18,0	Linge de lit et linge de bain 0 %	0:38	0:40	7.0	11.3
	5,5	9,0	Chiffons de nettoyage 0 %	0:23	0:23	3.0	4.5
	11,0	18,0	Serpillères 8 %	0:30	0:33	5.4	9.0
	3,3	5,4	Duvets, coussins, lits	1:00	1:21	5.5	10.4



ProfiClean «Camping, laverie»

► Activez le groupe de programmes **Camping, laverie** (voir Réglages / Menu réglages / ProfiClean Set).

	D200	D325		D200	D325	D200	D325
	5,5	9,0	Entretien facile Prêt à ranger 2 % Pantalons, robes, jupes, chemises, blouses, corssets, caleçons, vêtements de sport à forte quote-part de fibres synthétiques ► Linge n'exigeant pas de repassage	0:16	0:18	2.5	3.9
	11,0	18,0	Linge de lit et linge de bain 2 %	0:33	0:34	6.2	10.0
	11,0	18,0	Linge de lit et linge de bain 0 %	0:38	0:40	7.0	11.3
	4,4	7,2	Vêtements de sport 2 %	0:27	0:35	2.0	4.2



ProfiClean «Pompiers»

► Activez le groupe de programmes **Pompiers** (voir Réglages / Menu réglages / ProfiClean-Set).

	D200	D325		D200	D325	D200	D325
	5,5	9,0	Vêtements de sécurité imprégner	0:18	0:15	2.1	2.5



ProfiClean «Centres équestres»

► Activez le groupe de programmes **Centres équestres** (voir Réglages / Menu Réglages / ProfiClean-Set).

	D200	D325		D200	D325	D200	D325
	5,5	9,0	Couverture de cheval	0:18	0:15	2.1	2.5

Puissance raccordée réduite

Sur les machines disposant d'une puissance raccordée réduite, la durée des programmes se prolonge en conséquence.