

Aperçu de programmes

 Veuillez toujours observer le symbole d'entretien des textiles

	Quantité max. de linge en kg	Prog. no.	Durée environn (h:min)
Programmes menu principal			
	W65 W80 W100 W130 W160		W65 W80 W100 W130 W160
	7,0 9,0 11,0 14,0 18,0	1 30° Coton 5 ► Express (moitié de la quantité de linge) 9 ► Prélavage	0:45 0:46 0:48 0:46 0:46 0:24 0:24 0:25 0:25 0:24 0:54 0:55 0:56 0:55 0:55
	7,0 9,0 11,0 14,0 18,0	2 40° Coton 6 ► Express (moitié de la quantité de linge) 10 ► Prélavage 13 ► Intensif	0:47 0:48 0:49 0:48 0:48 0:24 0:25 0:26 0:25 0:25 0:54 0:55 0:57 0:55 0:55 0:52 0:53 0:54 0:53 0:53
	7,0 9,0 11,0 14,0 18,0	3 60° Coton 7 ► Express (moitié de la quantité de linge) 11 ► Prélavage 14 ► Intensif	0:52 0:54 0:57 0:55 0:55 0:28 0:29 0:32 0:29 0:28 0:58 1:00 1:03 0:59 1:00 0:58 0:59 1:01 0:59 0:59
	3,5 4,5 5,5 7,0 9,0	16 30° Entretien facile 20 ► Express 24 ► Prélavage	0:35 0:36 0:37 0:36 0:36 0:27 0:28 0:29 0:28 0:29 0:48 0:49 0:51 0:50 0:50
	3,5 4,5 5,5 7,0 9,0	17 40° Entretien facile 21 ► Express 25 ► Prélavage 28 ► Intensif	0:42 0:43 0:45 0:43 0:44 0:27 0:28 0:30 0:28 0:29 0:49 0:51 0:53 0:51 0:50 0:48 0:49 0:51 0:49 0:49
	3,5 4,5 5,5 7,0 9,0	18 60° Entretien facile 22 ► Express 26 ► Prélavage 29 ► Intensif	0:46 0:48 0:50 0:49 0:48 0:34 0:35 0:38 0:35 0:35 0:57 1:00 1:03 1:00 1:00 0:53 0:55 0:57 0:54 0:54
	2,8 3,6 4,4 5,6 7,2	31 40° Délicats 32 ► Express 33 ► Prélavage	0:44 0:45 0:47 0:45 0:46 0:28 0:29 0:31 0:29 0:30 0:48 0:50 0:52 0:49 0:51
	2,3 3,0 3,6 4,6 5,9	34 20° Lavage main	0:38 0:39 0:40 0:40 0:42
	2,3 3,0 3,6 4,6 5,9	35 30° Laine 36 ► Express	0:35 0:36 0:37 0:36 0:38 0:29 0:30 0:31 0:30 0:32
	1,8 2,3 2,8 3,5 4,5	37 30° Soie 38 ► Express	0:38 0:39 0:40 0:39 0:41 0:21 0:22 0:24 0:22 0:24
	2,8 3,6 4,4 5,6 7,2	39 30° Vêtements de sport 40 ► Express 41 ► Prélavage	0:46 0:46 0:47 0:46 0:47 0:37 0:37 0:38 0:37 0:38 0:54 0:55 0:57 0:55 0:56
	3,5 4,5 5,5 7,0 9,0	42 40° Linge mixte 43 ► Express	0:43 0:44 0:46 0:45 0:43 0:33 0:34 0:36 0:35 0:35
	2,8 3,6 4,4 5,6 7,2	44 40° Rideaux 45 ► Express 46 ► Prélavage	0:49 0:51 0:55 0:51 0:51 0:28 0:30 0:32 0:30 0:30 0:51 0:54 0:58 0:54 0:54
	7,0 9,0 11,0 14,0 18,0	153 60° Serpillères	0:58 1:01 1:06 0:58 0:59
	2,1 2,7 3,3 4,2 5,4	47 60° Duvets / Coussins 48 ► Prélavage	1:12 1:13 1:15 1:12 1:13 1:16 1:18 1:20 1:17 1:18
	7,0 9,0 11,0 14,0 18,0	4 90° Coton 8 ► Express (moitié de la quantité de linge) 12 ► Prélavage 15 ► Intensif	0:51 0:55 1:01 0:55 0:56 0:34 0:36 0:40 0:35 0:36 1:01 1:05 1:11 1:06 1:06 0:55 1:00 1:05 1:00 1:01

	Quantité max. de linge en kg	Prog. no.	Durée environn (h:min)								
Programmes menu principal											
	3,5	4,5	5,5	7,0	9,0	19 90° Entretien facile	0:49	0:52	0:57	0:52	0:52
						23 ► Express	0:39	0:41	0:46	0:41	0:41
						27 ► Prélavage	0:56	1:00	1:03	0:59	0:59
						30 ► Intensif	0:54	0:57	1:02	0:58	0:58
-	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	49 Rinçage / essorage	0:16	0:16	0:16	0:16	0:17
-	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	50 Essorage	0:10	0:10	0:10	0:10	0:10
-	-	-	-	-	-	51 70° Autoclean	0:17	0:17	0:20	0:17	0:19



Programmes de désinfection

- Dosez le désinfectant en rapport de bain 1:5, en fonction de la charge de linge maximale.
- Utilisez les désinfectants figurant sur la liste, suivez les prescriptions d'hygiène et de désinfection de l'autorité de santé locale.

	W65	W80	W100	W130	W160		W65	W80	W100	W130	W160
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	101 40° Coton désinfection 20min.	1:01	1:05	1:08	1:05	1:07
						102 ► Prélavage	1:16	1:18	1:24	1:20	1:24
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	103 60° Coton désinfection 10min.	1:02	1:06	1:13	1:05	1:07
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	104 60° Coton désinfection 15min.	1:07	1:11	1:18	1:10	1:12
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	105 60° Coton désinfection 20 min	1:12	1:16	1:23	1:15	1:17
						106 ► Prélavage	1:25	1:32	1:40	1:27	1:32
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	107 70° Coton désinfection 10 min	1:06	1:11	1:19	1:09	1:13
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	108 85° Coton désinfection 15 min	1:13	1:19	1:28	1:16	1:22
						109 ► Prélavage	1:24	1:31	1:40	1:32	1:34
	3,5	4,5	5,5	7,0	9,0	110 40° Entretien facile désinfection 20 min	1:00	1:02	1:04	1:01	1:02
	3,5	4,5	5,5	7,0	9,0	111 60° Entretien facile désinfection 20 min	1:03	1:06	1:10	1:05	1:04
	3,5	4,5	5,5	7,0	9,0	112 85° Entretien facile désinfection 15 min	1:03	1:06	1:12	1:04	1:05
-	-	-	-	-	-	51 70° Autoclean	0:17	0:17	0:20	0:17	0:19



Programmes WetClean

	W65	W80	W100	W130	W160		W65	W80	W100	W130	W160
	3,5	4,5	5,5	7,0	9,0	121 25° Wetclean sensitiv	0:38	0:39	0:40	0:39	0:40
	3,5	4,5	5,5	7,0	9,0	122 30° Wetclean doux	0:47	0:48	0:51	0:48	0:50
	3,5	4,5	5,5	7,0	9,0	123 40° Wetclean basic	0:49	0:51	0:55	0:51	0:53
	2,8	3,6	4,4	5,6	7,2	127 25° Rideaux, extra doux	0:42	0:44	0:46	0:45	0:48
	2,8	3,6	4,4	5,6	7,2	128 30° Vêtements de sport	0:46	0:46	0:47	0:46	0:47
	2,8	3,6	4,4	5,6	7,2	129 40° Vêtements de sport	0:47	0:48	0:49	0:47	0:48
	2,1	2,7	3,3	4,2	5,4	130 30° Couettes sensibles	1:08	1:09	1:10	1:09	1:09

	Quantité max. de linge en kg					Prog. no.	Durée environn (h:min)				
											
	Programmes WetClean										
	2,1	2,7	3,3	4,2	5,4	131	40° Couettes		1:12	1:13	1:14
	3,5	4,5	5,5	7,0	9,0	132	30° Laver & Imprégnner		1:18	1:20	1:22
	3,5	4,5	5,5	7,0	9,0	133	30° Rincer & Imprégnner		1:00	1:00	1:01
	2,1	2,7	3,3	4,2	5,4	134	25° Cuir		0:46	0:47	0:49
	2,8	3,6	4,4	5,6	7,2	135	30° Robe de mariée		0:40	0:41	0:43
									0:40	0:40	0:41

Groupes de programmes ProfiClean

Le groupe de programmes adapté à l'application est sélectionné sur la base du paramètre **ProfiClean Set** (voir **Réglages / Menu réglages/ProfiClean-Set**). En appuyant sur la touche **ProfiClean Set**, seul le groupe de programmes sélectionné est affiché.

	 Pro	ProfiClean «Nettoyeur en bâtiment»											
		W65	W80	W100	W130	W160		W65	W80	W100	W130	W160	
		7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	153	60° Serpillères		0:58	1:01	1:06	0:58
		7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	154	40° Serpillères désinfection 20min		1:12	1:15	1:19	1:16
		7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	155	60° Serpillères désinfection 20min		1:20	1:23	1:29	1:22
		7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	156	70° Serpillères désinfection 10min		1:13	1:18	1:25	1:16
		7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	157	85° Serpillères désinfection 15min		1:21	1:27	1:35	1:25
		3,5	4,5	5,5	7,0	9,0	158	40° Programme de pré-lavage		0:37	0:38	0:41	0:37
		3,5	4,5	5,5	7,0	9,0	159	60° Chiffons de nettoyage		0:55	0:59	1:04	0:57
							160	► Express		0:40	0:44	0:49	0:44
							161	► Prélavage		0:55	0:59	1:04	0:58
							162	► Intensif		1:00	1:03	1:09	1:02
		3,5	4,5	5,5	7,0	9,0	163	30° Disques Pet		0:43	0:44	0:45	0:45
		3,5	4,5	5,5	7,0	9,0	164	60° Disques à polir		0:48	0:50	0:54	0:49
		2,8	3,6	4,4	5,6	7,2	44	40° Rideaux		0:49	0:51	0:55	0:51
								► Express		0:28	0:30	0:32	0:30
								► Prélavage		0:51	0:54	0:58	0:54
-	-	-	-	-	-	-	51	70° Autoclean		0:17	0:17	0:20	0:17
										0:19			

	Quantité max. de linge en kg			Prog. no.		Durée environn (h:min)						
Pro	Proficlean «Maison retraite»											
▶ Activez le groupe de programmes Maison retraite (voir Réglages / Menu réglages / profiClean Set).												
W65 W80 W100 W130 W160												
	2,1	2,7	3,3	4,2	5,4	47 60° Duvets, coussins ► Prélavage						
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	141 70° Linge d'incontinents						
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	142 60° Linge de lit et linge de bain						
												
40° Vêtem. d'extérieur désinfection 20min. Le linge est désinfecté chémo-thermiquement pendant le lavage principal (20 min. à 40°C / rapport de bain 1:5 pour la quantité de linge maximale) ► Utilisez les désinfectants figurant sur la liste.												
	3,5	4,5	5,5	7,0	9,0	145 40° Linge des pensionnaires						
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	153 60° Serpillères						
	3,5	4,5	5,5	7,0	9,0	146 60° Tenues professionnels						
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	147 70° Linge de cuisine						
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	148 90° Linge de cuisine intensif						
W65 W80 W100 W130 W160												
Pro	Proficlean «Etablissement commercial»											
▶ Activez le groupe de programmes Etablissement commercial (voir Réglages / Menu réglages / profiClean Set).												
W65 W80 W100 W130 W160												
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	168 90° Blouses						
	3,5	4,5	5,5	7,0	9,0	169 30° Capes						
												
60° Coton désinfection 20 min Le linge est désinfecté chémo-thermiquement pendant le lavage principal (20 min. à 60°C / rapport de bain 1:5 pour la quantité de linge maximale) ► Utilisez les désinfectants figurant sur la liste ► Prélavage												
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	105						
												
85° Coton désinfection 15 min Le linge est désinfecté thermiquement pendant le lavage principal (15 min. à 85°C / rapport de bain 1:5 pour la quantité de linge maximale) ► Utilisez les désinfectants figurant sur la liste ► Prélavage												
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	108						
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	170 40° Serviettes express						
W65 W80 W100 W130 W160												
60° Serviettes												

	Quantité max. de linge en kg					Prog. no.	Durée environn (h:min)														
Pro																					
ProfiClean «Etablissement commercial»																					
	3,5	4,5	5,5	7,0	9,0	146	60° Tenues professionnels	0:55	0:58	1:00	0:55	0:57									
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	172	90° Vêtements de boucherie	1:23	1:27	1:33	1:27	1:28									
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	153	60° Serpillères	0:58	1:01	1:06	0:58	0:59									
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	173	90° Linge souillé de farine	1:03	1:08	1:12	1:07	1:08									
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	147	70° Linge de cuisine	1:04	1:05	1:05	1:04	1:04									
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	148	90° Linge de cuisine intensif	1:10	1:15	1:24	1:14	1:15									
-	-	-	-	-	-	51	70° Autoclean	0:17	0:17	0:20	0:17	0:19									
Pro																					
ProfiClean «Gastronomie»																					
▶ Activez le groupe de programmes Gastronomie (voir Réglages / Menu réglages / profiClean Set).																					
W65 W80 W100 W130 W160							W65 W80 W100 W130 W160														
	3,5	4,5	5,5	7,0	9,0	182	60° Linge de table	0:49	0:51	0:54	0:49	0:50									
						183	► Prélavage	1:00	1:01	1:04	1:00	1:00									
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	184	60° Linge de lit	0:52	0:53	0:55	0:53	0:53									
						185	► Prélavage	1:01	1:03	1:05	1:02	1:02									
						186	► Intensif	0:57	0:58	1:00	0:59	0:58									
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	187	60° Linge de bain	0:54	0:56	0:59	0:55	0:56									
						188	► Express (moitié de la quantité de linge)	0:33	0:35	0:37	0:35	0:36									
						189	► Prélavage	1:01	1:04	1:08	1:03	1:04									
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	147	70° Linge de cuisine	1:04	1:05	1:05	1:04	1:04									
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	148	90° Linge de cuisine intensif	1:10	1:15	1:24	1:14	1:15									
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	190	40° Linge souillé de farine	0:58	0:59	1:01	0:58	0:59									
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	191	Additifs, froid	0:19	0:19	0:19	0:19	0:20									
						60° Coton désinfection 20 min		Le linge est désinfecté chémo-thermiquement pendant le lavage principal (20 min. à 60°C / rapport de bain 1:5 pour la quantité de linge maximale)				1:12	1:16	1:23	1:15	1:17					
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	105		► Utilisez les désinfectants figurant sur la liste					1:25	1:32	1:40	1:27	1:32				
							► Prélavage														
	2,1	2,7	3,3	4,2	5,4	47	60° Duvets, coussins	1:12	1:13	1:15	1:12	1:13									
							► Prélavage	1:16	1:18	1:20	1:17	1:18									
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	153	60° Serpillères	0:58	1:01	1:06	0:58	0:59									
	3,5	4,5	5,5	7,0	9,0	192	60° Linge des hôtes	0:51	0:53	0:55	0:53	0:53									
	2,8	3,6	4,4	5,6	7,2	44	40° Rideaux	0:49	0:51	0:55	0:51	0:51									
							► Express	0:28	0:30	0:32	0:30	0:30									
							► Prélavage	0:51	0:54	0:58	0:54	0:54									

	Quantité max. de linge en kg			Prog. no.			Durée environns (h:min)												
Pro																			
ProfiClean «Camping, laverie»																			
▶ Activez le groupe de programmes Camping, laverie (voir Réglages / Menu réglages / profiClean Set).																			
	W65	W80	W100	W130	W160		W65	W80	W100	W130	W160								
	3,5	4,5	5,5	7,0	9,0	42 43	40° Linge mixte ► Express	0:43 0:33	0:44 0:34	0:46 0:36	0:45 0:35	0:43 0:35							
	2,6	3,3	4,1	5,2	6,7	198	30° Quickwash	0:12	0:13	0:14	0:12	0:13							
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	187 188 189	60° Linge de bain ► Express (moitié de la quantité de linge) ► Prélavage	0:54 0:33 1:01	0:56 0:35 1:04	0:59 0:37 1:08	0:55 0:35 1:03	0:56 0:36 1:04							
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	184 185 186	60° Linge de lit ► Prélavage ► Intensif	0:52 1:01 0:57	0:53 1:03 0:58	0:55 1:05 1:00	0:53 1:02 0:59	0:53 1:02 0:58							
	2,8	3,6	4,4	5,6	7,2	39	30° Vêtements de sport (outdoor) ► Express ► Prélavage	0:46 0:37 0:54	0:46 0:37 0:55	0:47 0:38 0:57	0:46 0:37 0:55	0:47 0:38 0:56							
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	147	70° Linge de cuisine	1:04	1:05	1:05	1:04	1:04							
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	153	60° Serpillières	0:59	1:01	1:06	0:58	0:59							
-	-	-	-	-	-	51	70° Autoclean	0:17	0:17	0:20	0:17	0:19							
Pro																			
ProfiClean «Centre wellness»																			
▶ Activez le groupe de programmes Centre wellness (voir Réglages / Menu réglages / profiClean Set).																			
	W65	W80	W100	W130	W160		W65	W80	W100	W130	W160								
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	187 188 189	60° Linge de bain ► Express (moitié de la quantité de linge) ► Prélavage	0:54 0:33 1:01	0:56 0:35 1:04	0:59 0:37 1:08	0:55 0:35 1:03	0:56 0:36 1:04							
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	171	60° Serviettes	0:51	0:53	0:56	0:52	0:54							
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	170	40° Serviettes express	0:39	0:41	0:41	0:41	0:40							
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	184 185 186	60° Linge de lit ► Prélavage ► Intensif	0:52 1:01 0:57	0:53 1:03 0:58	0:55 1:05 1:00	0:53 1:02 0:59	0:53 1:02 0:58							
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	105	60° Coton désinfection 20 min Le linge est désinfecté chémo-thermiquement pendant le lavage principal (20 min. à 60°C / rapport de bain 1:5 pour la quantité de linge maximale) ► Utilisez les désinfectants figurant sur la liste ► Prélavage	1:12	1:16	1:23	1:15	1:17							
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0			1:25	1:32	1:40	1:27	1:32							

	Quantité max. de linge en kg			Prog. no.		Durée environnementale (h:min)				
	Pro ProfiClean «Centre wellness»									

	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	108	85° Coton désinfection 15 min Le linge est désinfecté thermiquement pendant le lavage principal (15 min. à 85°C / rapport de bain 1:5 pour la quantité de linge maximale) ► Utilisez les désinfectants figurant sur la liste ► Prélavage	1:13	1:19	1:28	1:16	1:22
	3,5	4,5	5,5	7,0	9,0	159 160 161 162	60° Chiffons de nettoyage ► Express ► Prélavage ► Intensif	0:55 0:40 0:55 1:00	0:59 0:44 0:59 1:03	1:04 0:49 1:04 1:09	0:57 0:44 0:58 1:02	0:58 0:44 0:59 1:02
	7,0	9,0	11,0	14,0	18,0	153	60° Serpillères	0:58	1:01	1:06	0:58	0:59
	2,1	2,7	3,3	4,2	5,4	47	60° Duvets, coussins ► Prélavage	1:12 1:16	1:13 1:18	1:15 1:20	1:12 1:17	1:13 1:18

	Pro ProfiClean «Hôpital, cliniques»	(seulement W100, W130, W160)
---	--	------------------------------

- Activez le groupe de programmes Hôpital, cliniques (voir Réglages / Menu réglages / profiClean Set).

	W65 W80 W100 W130 W160							W65 W80 W100 W130 W160				
	n.u.	n.u.	11,0	14,0	18,0	141	70° Linge d'incontinents	n.u.	n.u.	1:33	1:22	1:27
	n.u.	n.u.	5,5	7,0	9,0	206	40° Linge des patients	n.u.	n.u.	0:39	0:36	0:36
	n.u.	n.u.	5,5	7,0	9,0	146	60° Tenues professionnels	n.u.	n.u.	1:00	0:55	0:57
	n.u.	n.u.	5,5	7,0	9,0	207	60° Linge opératoire désinfection 20min. Le linge est désinfecté chémo-thermiquement pendant le lavage principal (20 min. à 60°C / rapport de bain 1:5 pour la quantité de linge maximale) ► Utilisez les désinfectants figurant sur la liste ► Avec prérinçage et prélavage	n.u.	n.u.	1:31	1:24	1:26
	n.u.	n.u.	11,0	14,0	18,0	153	60° Serpillières	n.u.	n.u.	1:06	0:58	0:59
	n.u.	n.u.	11,0	14,0	18,0	142	60° Linge de lit et linge de bain	n.u.	n.u.	1:03	0:58	0:58
	n.u.	n.u.	11,0	14,0	18,0	148	90° Linge de cuisine intensif	n.u.	n.u.	1:24	1:14	1:15
	2,8	3,6	4,4	5,6	7,2	44	40° Rideaux ► Express ► Prélavage	n.u.	n.u.	0:55 0:32 0:58	0:51 0:30 0:54	0:51 0:30 0:54
	n.u.	n.u.	5,5	7,0	9,0	208	40° Vêtements de secouriste imprégner Lavage et imprégnation Le programme ne convient pas à un dosage manuel. ► Utilisez du produit de lessive liquide et des pompes de dosage.	n.u.	n.u.	1:33	1:30	1:33

Quantité max. de linge en kg	Prog. no.	Durée environns (h:min)
Pro		
ProfiClean «Pompiers»		

- Activez le groupe de programmes **Pompiers** (voir **Réglages / Menu réglages / profiClean Set**).

	W65	W80	W100	W130	W160		W65	W80	W100	W130	W160
	n.a.	n.a.	5,5	7,0	9,0	214 60° Vêtements pare-feu	n.a.	n.a.	1:22	1:13	1:14
	n.a.	n.a.	5,5	7,0	9,0	215 60° Impr. vêtements de prot.	n.a.	n.a.	1:58	1:57	1:57
	n.a.	n.a.	5,5	7,0	9,0	216 40° Impr. une combinaison	n.a.	n.a.	1:33	1:26	1:25
	n.a.	n.a.	5,5	7,0	9,0	217 40° Vestes en plastique	n.a.	n.a.	1:00	1:00	0:59
	n.a.	n.a.	3,3	4,2	5,4	218 40° Bottes en caout. désinf. 20 min 2 paires de bottes	n.a.	n.a.	1:17	1:10	1:11
	n.a.	n.a.	3,3	4,2	5,4	219 30° Imprégnier des gants	n.a.	n.a.	1:18	1:17	1:16
	n.a.	n.a.	5,5	7,0	9,0	220 40° Accessoires	n.a.	n.a.	1:15	1:10	1:11
	n.a.	n.a.	5,5	7,0	9,0	221 30° Couvertures de survie	n.a.	n.a.	0:54	0:54	0:56
	n.a.	n.a.	5,5	7,0	9,0	222 60° Désinfection de blouses 20 min Doser le désinfectant pour un rapport de 1:6	n.a.	n.a.	1:41	1:32	1:34
	n.a.	n.a.	2,8	3,5	4,5	223 40° Dés. de masques de prot. 20 min	n.a.	n.a.	1:28	1:27	1:30
	n.a.	n.a.	5,5	7,0	9,0	224 60° Vêtem. de prot. de civils	n.a.	n.a.	1:33	1:28	1:28
	n.a.	n.a.	3,3	4,2	5,4	225 25° Chaussures en cuir HAIX	n.a.	n.a.	0:58	0:59	0:59

Consommations

Les durées de programmes indiquées sont fournies à titre indicatif et ont été déterminées dans des conditions normalisées. Elles peuvent varier de 10 %.

Puissance raccordée réduite

Sur les machines disposant d'une puissance raccordée réduite, la durée des programmes se prolonge en conséquence.

Arrivée d'eau chaude

- La température maximale admissible de l'eau est de 70 °C.
- La pression d'eau maximale admise est de 10 bars.
- Seule de l'eau froide est utilisée avec des programmes pour linge délicat (Délicats, Rideaux, Wet-Clean etc.) et des températures de lavage ≤ 30 °C.
- À des températures supérieures à 30 °C, de l'eau froide et de l'eau chaude sont automatiquement mélangées, jusqu'à l'obtention de la température de lavage programmée.
- Textiles tachés de sang ou d'albumine: sélectionner un programme avec prélavage pour que les taches soient dissoutes à moins de 30 °C et ne soient pas fixées lors du lavage principal à haute température.