



NOTICE EJ 32 IN

Objet : Procédure de démarrage enregistreur ILog EJ 32 IN

L'enregistreur que vous venez de recevoir est prêt à être démarré, il affiche **READY**. Il est programmé pour une durée de 7 jours après démarrage :



Pour démarrer l'enregistreur, il suffit de passer un aimant sur l'affichage de l'appareil. Il affichera **START** et une **alarme sonore** retentira :



Placez l'enregistreur au centre de l'appareil pour lequel il est destiné. Pendant l'enregistrement, l'écran affiche les **températures** et le **symbole** suivant :



A la fin de l'enregistrement, l'écran affichera **END**. Merci de nous le retourner quand l'enregistrement sera terminé :



A la fin de l'enregistrement, merci de renvoyer les deux enregistreurs, un bon T a été livré avec le colis avec l'adrees de retour.