

Aperçu de programmes

⚠ Veuillez toujours observer le symbole d'entretien des textiles

Programmes menu principal

Quantité max. de linge en kg		Prog. no.	Durée environs (h:min)			
W 220		W 300	W 220		W 300	
	24	33	1	90° Linge blanc	1:04	1:06
	24	33	2	80° Linge de cuisine	1:12	1:15
	24	33	3	60° Coton	0:59	0:59
	12	16.5	4	60° Linge d'entretien facile	0:52	0:55
	9.6	13.2	5	40° Linge délicat	0:46	0:47
	9.6	13.2	6	30° Laine	0:36	0:37
	12	16.5	7	30° WetClean	0:28	0:28
	24	33	8	60° Linge de lit	0:58	0:59
	12	16.5	9	60° Express	0:35	0:36
	9.6	13.2	10	30° Rideaux	0:37	0:38
	7.9	10.9	11	60° Duvets / Coussins	1:22	1:22
	24	33	12	85° Therm. Désinfection¹	1:28	1:34
	24	33	13	60° Therm. Désinfection¹	1:20	1:26
	24	33	14	40° Therm. Désinfection¹	1:08	1:12
	24	33	15	70° Incontinence	1:31	1:34
	12	16.5	16	60° PSA protection incendie	0:50	0:54
	12	16.5	17	60° PSA Imprégnation	1:35	1:38
	12	16.5	18	40° Imprégnation	0:48	0:48
	24	33	19	90° serpillière	1:14	1:18
	24	33	20	60° serpillière	1:04	1:06
–	–	–	21	70° AutoClean	0:18	0:18
–	24	33	22	renforcer	0:19	0:19
–	24	33	23	rincez + essorez	0:16	0:16
–	24	33	24	essorer	0:09	0:09

¹ Pour calculer la dose de désinfectant à utiliser, comptez 1 volume de linge pour 5 volumes d'eau, en fonction de la capacité de charge maximale. Utilisez les désinfectants figurant dans la liste, respectez les directives d'hygiène et de désinfection de l'autorité de santé locale.