

Programmes de séchage WT14 MFH A 80

Programme	Charge maximale	N° de prog.	Essoré réduit 1200 tr/min. (55%)		Essoré normal 1400 tr/min. (50%)		Essoré 1600 tr/min. (44%)		Temp. max. dans le tambour	Prix par défaut ***
			[kg]	[min]	[kWh]	[min]	[kWh]	[min]		
Coton prêt a ranger <input type="checkbox"/>			(1000 rpm)	(60%)						
Programmes standard	8.0	50	63	4.9	53	4.1	48	3.7	60	1.50
Coton prêt a calandrer	8.0	20	28	2.2	25	2.0	23	1.8	50	0.90
Express	4.0	26	19	1.3	17	1.2	15	1.1	50	0.60
Coton prêt a repasser	8.0	1	34	3.0	31	2.7	28	2.4	50	1.20
Express	4.0	27	25	1.9	23	1.7	21	1.5	50	0.70
Coton légèrement sec	8.0	2	48	3.9	44	3.5	40	3.2	55	1.40
Express	4.0	28	31	2.2	28	2.0	25	1.8	55	1.00
Coton prêt a ranger	8.0	3	55	4.3	50	3.9	45	3.5	60	1.60
Doux plus	8.0	3	86	4.5	78	4.1	70	3.7		1.60
Express	4.0	29	40	2.6	36	2.4	32	2.2	60	1.10
Coton extra sec	8.0	4	62	4.6	56	4.2	50	3.8	60	1.80
Doux plus	8.0	4	94	4.7	85	4.3	77	3.9	50	1.80
Express	4.0	30	44	3.0	40	2.7	36	2.4	60	1.40

Programme	Charge maximale	N° de prog.	Essoré réduit 1200 tr/min. (55%)		Essoré normal 1400 tr/min. (50%)		Essoré 1600 tr/min. (44%)		Temp. max. dans le tambour	Prix par défaut ***
			[min]	[kWh]	[min]	[kWh]	[min]	[kWh]		
Linge de bain extra sec	8.0	37	59	4.6	54	4.2	49	3.8	60	1.80
Linge de lit prêt a ranger	8.0	47	73	5.1	66	4.6	59	4.1	60	2.10
Express	4.0	48	47	3.0	43	2.7	39	2.4	50	1.60
Séchage programmé **	8.0	5	10-150	--	--	--	--	--	60	0.20

Programme	Charge maximale	N° de prog	Essoré réduit 600 tr/min. (45%)		Essoré normal 800 tr/min. (38%)		Sans essorage		Temp. max. dans le tambour	Prix par défaut ***
			[min]	[kWh]	[min]	[kWh]				
Entretien facile prêt a repasser	4.0	6	19	1.2	16	1.0			55	0.60
Express	2.0	31	15	0.7	13	0.6			55	0.40
Entretien facile légèrement sec	4.0	7	24	1.4	20	1.2			55	0.70
Express	2.0	32	21	0.9	18	0.8			55	0.50
Entretien facile prêt a ranger	4.0	8	30	1.9	25	1.6			55	0.80
Doux plus	4.0	8	50	1.8	42	1.5			45	0.80
Express	2.0	33	25	1.2	21	1.0			55	0.50
Entretien facile extra sec	4.0	9	36	2.1	30	1.8			55	0.90
Doux plus	4.0	9	64	2.0	54	1.7			45	0.90
Express	2.0	34	32	1.4	27	1.2			55	0.60
Linge mixte prêt a ranger	4.0	13	--	--	35	2.2			50	0.90
Chemise, blouse prêt a repasser	3.0	15	31	1.6	--	--			40	1.00
Jeans prêt a ranger	4.0	16	65	3.7	55	3.1			60	1.50
Synthétique prêt a ranger	3.2	35	36	1.7	--	--			40	1.00

Programme	Charge maximale	N° de prog	Essoré réduit 600 tr/min. (45%)		Essoré normal 800 tr/min. (38%)		Sans essorage		Temp. max. dans le tambour [°C]	Prix par défaut ***
			[min]	[kWh]	[min]	[kWh]				
Finition laine séchage délicat **	2.6	17	--	--	5	0.1			35	0.10
Sport, outdoor prêt a ranger **	3.0	18	--	--	62	2.3			50	1.40
Duvets, oreillers séch. prog. **	2.4	19	50-150	--	--	--				0.90
Imprégner extra sec **	3.0	21	--	--	72	3.2			75	1.50
Séchage panier séch. prog **	1.6	23	--	--	--	--	10-90		30	0.20

** Programmes sans mesure de l'humidité

*** Pour les sèche-linges, la valeur de base est fixée à 1.10 par heure..
En cas de séchage programmé, il faut procéder à un calcul à l'aide de la formule suivante. Le temps maximal est toujours fixé à 255:

$$\text{Chiffre à inscrire} = \frac{255 \times \text{chiffre souhaité}}{\text{durée souhaité}} = \frac{255 \times 1.1}{60} = 4.7$$

Le chiffre de 4.70 correspond dans ce cas à nouveau au chiffre de 1.10 par heure.