

## Programmes de séchage WT14 MFH W2 80

Programme	Charge maximale	N° de prog.	Essoré réduit 1200 tr/min. (55%)		Essoré normal 1400 tr/min. (50%)		Essoré 1600 tr/min. (44%)		Temp. max. dans le tambour	Prix par défaut ***
	[kg]		[min]	[kWh]	[min]	[kWh]	[min]	[kWh]		
Coton prêt a ranger <input type="checkbox"/> Programmes standard	8.0	50	(1000 rpm) 108	(60%) 2.1	94	1.7	83	1.6	55	1.50
Coton prêt a calandrer Express	8.0	20	47	1.2	43	1.1	39	1.0	45	0.90
	4.0	26	31	0.9	28	0.8	25	0.7	40	0.60
Coton prêt a repasser Express	8.0	1	63	1.4	57	1.3	52	1.2	45	1.20
	4.0	27	37	1.1	34	1.0	31	0.9	50	0.70

Programme	Charge maximale	N° de prog.	Essoré réduit 1200 tr/min. (55%)		Essoré normal 1400 tr/min. (50%)		Essoré 1600 tr/min. (44%)		Temp. max. dans le tambour	Prix par défaut ***
			[min]	[kWh]	[min]	[kWh]	[min]	[kWh]		
Coton légèrement sec Express	8.0	2	77	1.8	70	1.6	63	1.5	50	1.40
	4.0	28	54	1.3	49	1.2	44	1.1	55	1.00
Coton prêt a ranger Doux plus Express	8.0	3	85	1.9	77	1.7	70	1.5	55	1.60
	8.0	3	99	1.9	90	1.6	81	1.4	50	1.60
	4.0	29	60	1.6	55	1.4	50	1.3	55	1.10
Coton extra sec Doux plus Express	8.0	4	97	2.3	88	2.1	80	1.9	60	1.80
	8.0	4	120	2.2	109	2.0	99	1.8	50	1.80
	4.0	30	76	1.9	69	1.6	62	1.4	60	1.40
Linge de bain extra sec	8.0	37	96	2.3	87	2.1	78	1.9	60	1.80
Linge de lit prêt a ranger Express	8.0	47	127	2.7	116	2.5	104	2.3	55	2.10
	4.0	48	85	1.9	77	1.7	70	1.5	55	1.60
Séchage programmé **	8.0	5	10-150	--	--	--	--	--	45	0.20

Programme	Charge maximale	N° de prog.	Essoré réduit 600 tr/min. (45%)		Essoré normal 800 tr/min. (38%)		Sans essorage		Temp. max. dans le tambour	Prix par défaut ***
			[min]	[kWh]	[min]	[kWh]				
Entretien facile prêt a repasser Express	4.0	6	32	0.8	27	0.7			45	0.60
	2.0	31	22	0.6	18	0.5			40	0.40
Entretien facile légèrement sec Express	4.0	7	39	0.9	33	0.8			50	0.70
	2.0	32	27	0.7	23	0.6			45	0.50
Entretien facile prêt a ranger Doux plus Express	4.0	8	46	1.0	39	0.9			60	0.80
	4.0	8	40	1.0	47	0.9			50	0.80
	2.0	33	33	0.8	28	0.7			60	0.50

Programme	Charge maximale	N° de prog	Essoré réduit 600 tr/min. (45%)		Essoré normal 800 tr/min. (38%)		Sans essorage		Temp. max. dans le tambour	Prix par défaut ***
			[kg]	[min]	[kWh]	[min]	[kWh]			
Entretien facile extra sec	4.0	9	52	1.3	44	1.1			60	0.90
Doux plus	4.0	9	69	1.3	58	1.1			50	0.90
Express	2.0	34	38	0.9	32	0.8			60	0.60
Linge mixte prêt a ranger	4.0	13	--	--	48	1.2			55	0.90
Chemises, blouse prêt a repasser	3.0	15	46	0.8	--	--			50	1.00
Jeans prêt a ranger	4.0	16	99	2.2	84	1.9			55	1.50
Synthétique prêt a ranger	3.2	35	55	0.9	--	--			50	1.00
Finition laine séchage délicat **	2.6	17	--	--	5	0.1			30	0.10
Sport, outdoor prêt a ranger **	3.0	18	--	--	71	1.0			60	1.40
Duvets, oreillers séch. prog. **	2.4	19	50-150	--	--	--			65	0.90
Imprégner extra sec **	3.0	21	--	--	87	1.2			65	1.50
Soie prêt a ranger	1.6	23	--	--	--	--			50	0.50
Séchage panier séchage prog **	1.6	23	--	--	--	--	10-90		30	0.20

\*\* Programmes sans mesure de l'humidité

\*\*\* Pour les sèche-linges, la valeur de base est fixée à 1.10 par heure..  
En cas de séchage programmé, il faut procéder à un calcul à l'aide de la formule suivante. Le temps maximal est toujours fixé à 255:

$$\text{Chiffre à inscrire} = \frac{255 \times \text{chiffre souhaité}}{\text{durée souhaité}} = \frac{255 \times 1.1}{60} = 4.7$$

Le chiffre de 4.70 correspond dans ce cas à nouveau au chiffre de 1.10 par heure.