

Programmes de séchage WT14 MFH K 80

Programme	Charge maximale	N° de prog.	Essoré réduit 1200 tr/min. (55%)		Essoré normal 1400 tr/min. (50%)		Essoré 1600 tr/min. (44%)		Temp. max. dans le tambour	Prix par défaut ***
	[kg]		[min]	[kWh]	[min]	[kWh]	[min]	[kWh]	[°C]	
Coton prêt a ranger <input type="checkbox"/>			(1000 rpm)	(60%)						
Programmes standard	8.0	50	83	4.8	69	4.0	62	3.6	60	1.50
Coton prêt a calandrer	8.0	20	41	2.4	37	2.2	33	2.0	75	0.90
Express	4.0	26	22	1.4	20	1.3	18	1.2	75	0.60
Coton prêt a repasser	8.0	1	48	3.2	44	2.9	40	2.6	75	1.20
Express	4.0	30	30	1.9	27	1.7	24	1.5	75	0.70
Coton légèrement sec	8.0	2	64	3.6	58	3.3	52	3.0	75	1.40
Express	4.0	28	39	2.2	35	2.0	32	1.8	75	1.00
Coton prêt a ranger	8.0	3	70	4.2	63	3.8	59	3.4	75	1.60
Doux plus	8.0	3	122	4.2	111	3.8	101	3.4	65	1.60
Express	4.0	29	48	2.5	44	2.3	40	2.1	75	1.10
Coton extra sec	8.0	4	94	5.0	85	4.5	77	4.1	75	1.80
Doux plus	8.0	4	144	5.0	135	4.5	127	4.1	65	1.80
Express	4.0	30	63	2.6	57	2.4	51	2.2	75	1.40
Linge de bain extra sec	8.0	37	95	4.8	86	4.4	77	4.0	75	1.80
Linge de lit prêt a ranger	8.0	47	96	4.6	87	4.2	78	3.8	75	2.10
Express	4.0	48	65	2.9	59	2.6	53	2.9	75	1.60
Séchage programmé **	8.0	5	10-150	--	--	--	--	--	75	0.20

Programme	Charge maximale	N° de prog	Essoré réduit 600 tr/min. (45%)		Essoré normal 800 tr/min. (38%)		Sans essorage		Temp. max. dans le tambour [°C]	Prix par défaut ***
			[min]	[kWh]	[min]	[kWh]				
Entretien facile prêt a repasser	4.0	6	33	1.3	28	1.1			60	0.60
Express	2.0	31	23	0.8	19	0.7			60	0.40
Entretien facile légèrement sec	4.0	7	39	1.5	33	1.3			60	0.70
Express	2.0	32	30	0.9	25	0.8			60	0.50
Entretien facile prêt a ranger	4.0	8	47	1.8	40	1.5			60	0.80
Doux plus	4.0	8	75	1.8	63	1.5			50	0.80
Express	2.0	33	39	1.2	33	1.0			60	0.50
Entretien facile extra sec	4.0	9	62	2.1	52	1.8			60	0.90
Doux plus	4.0	9	103	2.1	87	1.8			50	0.90
Express	2.0	34	45	1.4	38	1.2			60	0.60
Linge mixte prêt a ranger	4.0	13	--	--	64	2.3			65	0.90
Chemise, blouse prêt a repasser	3.0	15	48	1.7	--	--			60	1.00
Jeans prêt a ranger	4.0	16	96	3.3	87	2.8			75	1.50
Synthétique prêt a ranger	3.2	35	76	1.8	--	--			50	1.00
Finition laine séchage délicat **	2.6	17	--	--	5	0.1				0.10
Sport, outdoor prêt a ranger **	3.0	18	--	--	80	2.0			50	1.40
Duvets, oreillers séch. prog. **	2.4	19	50-150	--	--	--			75	0.90
Imprégner extra sec **	3.0	21	--	--	71	1.7			75	1.50
Rafraîchir séchage prog. froid **	1.6	23	--	--	--	--	10-90		30	0.20

** Programmes sans mesure de l'humidité

*** Pour les sèche-linges, la valeur de base est fixée à 1.10 par heure.
En cas de séchage programmé, il faut procéder à un calcul à l'aide de la formule suivante. Le temps maximal est toujours fixé à 255:

$$\text{Chiffre à inscrire} = \frac{255 \times \text{chiffre souhaité}}{\text{durée souhaité}} = \frac{255 \times 1.1}{60} = 4.7$$

Le chiffre de 4.70 correspond dans ce cas à nouveau au chiffre de 1.10 par heure.